

IO HAWK Elite X 2.0 - Speed-Boost per Tastentrick

Rechtlicher und Sicherheitshinweis

Bitte vor dem Weiterlesen beachten:

- Dieser Trick hebt die Drossel auf. Damit erlischt die allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Ein so verändertes Fahrzeug darf auf öffentlichen Wegen nicht mehr betrieben werden.
- Wer damit im öffentlichen Verkehr fährt, begeht mit hoher Wahrscheinlichkeit Straftaten: Fahren ohne die nötige Fahrerlaubnis sowie einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, weil der Versicherungsschutz entfällt. Beides ist strafbar.
- Der Trick wird während der Fahrt durchgeführt und verlangt ein Hantieren am Bedienteil bei hoher Geschwindigkeit. Das ist nichts für ungeübte Fahrer und birgt ein erhebliches Sturz- und Unfallrisiko.
- Der Autor dieses Dokuments veröffentlicht die Beschreibung allein zu Forschungs- und Dokumentationszwecken. Es wird keinerlei Haftung für Schäden, Bußgelder, Strafen oder Folgen jeder Art übernommen. Eine fehlerfreie Funktion wird nicht zugesichert. Die Nutzung erfolgt vollständig auf eigenes Risiko und nur am eigenen Gerät auf privatem, abgesperrtem Gelände.

Hinweis zu neueren Batches

Bei später produzierten 2.0-Chargen greift der Trick nicht mehr. Klappt er bei dir nicht, hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit ein neueres Display verbaut.

Worum es geht

Über einen Fehler in der Modus-Steuerung lässt sich der Elite X 2.0 kurzzeitig schneller bewegen als die eingestellten 22 km/h. Angestoßen wird das allein durch eine bestimmte Reihenfolge an den +/- Tasten des Bedienteils, ohne Umbau und ohne neue Firmware. Der Ablauf besteht aus zwei Teilen: erst den Schub auslösen, danach diesen Zustand festhalten.

Teil 1: Schub auslösen

1. Im Modus 3 mit Vollgas rollen, also die geregelten 22 km/h.
2. Den Gasgriff komplett loslassen.
3. Zwei Mal Minus tippen, dadurch wechselt der Scooter in Modus 1.
4. Sofort wieder voll aufziehen und das Gas gedrückt halten.
5. Zwei Mal Plus tippen, um zurück in Modus 3 zu gelangen.

Jetzt schiebt der Elite X kurz über die 22-km/h-Marke, allerdings höchstens rund zehn Sekunden. Wiederholt man die Abfolge, klettert die Geschwindigkeit im Dualmodus weiter, auf 50 km/h und darüber.

Teil 2: Zustand festhalten

1. Den Schub weiterlaufen lassen und das Gas dabei halten.
2. Einmal Minus und einmal Plus tippen.

Dadurch verwirft der Controller seinen internen Zehn-Sekunden-Zähler. Von da an bestimmst du das Tempo direkt über den Gasgriff.

Verhalten

- Sobald du den Gasgriff einmal ganz loslässt oder bremst, fällt der Controller auf die zugelassenen Werte zurück.
- Es bleibt nichts dauerhaft gespeichert.
- Beim Festhalten kann die Geschwindigkeit an einer festen Obergrenze hängen bleiben, zum Beispiel bei etwa 30 km/h. Vermutlich entscheidet der genaue Zeitpunkt der +/- Eingaben, in welche Stufe man einrastet.
- Der Ablauf ist noch nicht abschließend untersucht. Möglicherweise gibt es weitere oder bequemere Varianten, den Schub anzustoßen.